

INSTRUCCIONES LAVADORAS

1

INTRODUCIR LAS PRENDAS
Y CERRAR LA PUERTA

ABRIR CERRAR



2

GIRAR LA RUEDA HASTA
LLEGAR AL PROGRAMA
DESEADO



3

PULSAR PARA CONFIRMAR
EL PROGRAMA ELEGIDO



4

INTRODUCIR EL IMPORTE
EXACTO



LA MÁQUINA SE PONDRÁ EN
FUNCIONAMIENTO AUTOMÁTICAMENTE

INSTRUCCIONES SECADORAS

1

INTRODUCIR LAS PRENDAS
Y CERRAR LA PUERTA



2

SELECCIONAR
LA TEMPERATURA
ALTA/MEDIA/BAJA/VENTILACIÓN



3

INTRODUCIR
EL IMPORTE EXACTO
Y PULSAR BOTÓN
DE CONFIRMACIÓN



4

PARA AMPLIAR EL TIEMPO
DE SECADO, HÁGALO
2 MINUTOS ANTES DE QUE
FINALICE EL PROGRAMA

